

Herzschrittmacher-/ICD-Prüfung

Regeln

1. Dokumentiere für jede vorhandene Sonde:
 - Reizschwelle (in V und ms)
 - Wahrnehmung (in mV)
 - Impedanz (in Ω)
2. Nenne den **Batteriestatus** mit verbleibender Laufzeit oder Ladezustand.
3. Gib den **programmierten Modus** an.
4. Vermerke eine ggf. erfolgte **Umprogrammierung**.
5. Bei Aggregatwechsel oder Neuimplantation: Gerätetyp, Modus, Sondentypen und Implantationsjahr angeben.

Beispiel

“ ICD-Kontrolle: Reizschwelle RV-Sonde 0,6 V / 0,4 ms, Wahrnehmung 9,8 mV, Impedanz 520 Ω .
Batteriestatus 3,0 V, voraussichtliche Laufzeit >5 Jahre.
Modus DDDR, keine Umprogrammierung.

Revision #2

Created 10 August 2025 21:33:39 by Christoph Staudinger

Updated 10 August 2025 21:40:35 by Christoph Staudinger